
POCZĄTEK CHODNIKA
KONIEC CHODNIKA
przejście dla pieszych
istniejący przepust. Odprowadzenie wody na ist.zasadach.
odprowadzić wodę kanałem burzowym zlewnia/przy
istniejący przepust. Odprowadzenie wody na ist.zasadach.
cześciowe przesłonięcie ogrodzenia betonowego
D
Tz
Rb
Bd
Bw
15-288/2
15-48/2
15-447/2
15-66/2
15-65/2
15-72/5
15-77/8
15-77/6
15-552/3
15-76/3
15-76/4
15-78/9
15-78/10
15-78/7
15-78/4
15-304/9
15-304/8
15-304/7
15-305
15-308/7
15-301/4
15-254/2
15-255/1
15-255/3
15-254/4
15-254/3
15-255/4
15-255/2
15-256/1
15-256/2
15-256/3
15-256/4
15-257/1
15-257/2
15-257/3
15-257/4
15-258/1
15-258/2
15-258/3
15-258/4
15-259/1
15-259/2
15-259/3
15-259/4
15-260/1
15-260/2
15-260/3
15-260/4
15-261/1
15-261/2
15-261/3
15-261/4
15-262/1
15-262/2
15-262/3
15-262/4
15-263/1
15-263/2
15-263/3
15-263/4
15-264/1
15-264/2
15-264/3
15-264/4
15-265/1
15-265/2
15-265/3
15-265/4